

ES68 Lite

电竞磁轴键盘


E-sports Magnetic Switch Custom Keyboard

温馨提示:本说明书中的图片均为示意图,仅供参考,请以实物为准
Kind reminder: The pictures in this manual are only schematic diagrams for reference.
Please refer to the actual product for accuracy
V 1.1

基本参数 01

产品型号	ES68
连接模式	有线

按键 & 接口 03



按钮设置 02

右边按钮: 循环切换 M1-M2-M3-M4

M1 全域均衡模式 (Normal-Core): 模拟机械键盘红轴的触发灵敏度, 综合用于办公与各种类型游戏。默认触发行程为 2.0MM, 死区默认设置 0.2, 关闭快速触发 (RT)

M2 疾风瞬击模式 (Wind-Storm): 模拟机械键盘银轴的触发灵敏度, 触发键程更短, 同时保证了游戏灵敏度与手感, 比 M1 更适合英雄联盟 (LOL) 等 MOBA 游戏和对急停没有要求的游戏 (三角洲) 场景。默认触发行程为 1.0MM, 死区默认设置 0, 关闭快速触发 (RT)


M3 巅峰裁决模式 (Hyper-RT): 为无畏契约 (瓦罗兰特) 等 FPS 游戏设置, 触发急停快, 且稳定性好, 相比 M4 更推荐。将 WASD 四个键设置为: 默认触发行程为 0.1MM, RT 触发 0.1MM, RT 重置 0.1MM(其他按键触发行程为 1.5MM, 关闭快速触发)。全键死区设置为 0

M4 超频觉醒模式 (OverDrive-RT): 相较于 M3 模式, 急停更快触发更灵敏, 参数更极致。将 WASD 四个键设置为: 默认触发行程为 0.1MM, RT 触发 0.04MM, RT 重置 0.04MM(其他按键触发行程为 1.0MM, 关闭快速触发 RT), 全键死区设置为 0

键盘左上角 4 个灯对应 M1-M2-M3-M4, 当前模式常量显示 (白光)

ES68 Lite

有线连接 04



先将连接线插入 TYPE-C 接口, 另一头在与电脑连接, 键盘即可正常使用。

转码键 06

FN+ 右 shift 键 = 转码键, 这时键盘键符: ESC,1,2,3,4,5,6,7,8,9,0,-,=+ 键转码 ESC,F1,F2,F3,F4,F5,F6,F7,F8,F9,F10,F11,F12 键

快捷键描述 05

组合按键	功能
Fn+Caps (3s)	恢复出厂设置
Fn+A	Win 系统
Fn+S	Mac 系统
Fn+TAB	一键白光
Fn+Shift-R	F 区切换
Fn+I	主背光灯效切换
Fn+Enter	主背光颜色切换
Fn+BACKSPACE	总灯光开 / 关
Fn+ [{	灯条模式切换
Fn+] }	灯条颜色切换
Fn+PGUG	END
Fn+PGDN	ScrlK
Fn+Home	PrtSc
Fn+DEL	INS
Fn+ ↑	主背光亮度 +
Fn+ ↓	主背光亮度 -
Fn+ ←	主背光速度 -
Fn+ →	主背光速度 +

ES68 Lite

Win 系统 07

组合按键	功能
FN+F1	电脑屏幕亮度 -
FN+F2	电脑屏幕亮度 +
FN+F3	任务视图 (Win+Tab)
FN+F4	计算器
FN+F5	我的电脑
FN+F6	搜索
FN+F7	上一曲
FN+F8	播放 / 暂停
FN+F9	下一曲
FN+F10	静音
FN+F11	音量 -
FN+F12	音量 +
FN+Win	锁 WIN

MAC 系统 08

单键	功能
F1	屏幕亮度 -
F2	屏幕亮度 +
F3	任务控制
F4	呼出 sir
F5	显示最前面的 App
F6	搜索
F7	上一曲
F8	播放 / 暂停
F9	下一曲
F10	静音
F11	音量 -
F12	音量 +
Ctrl=control Win=option Alt=command	

ES68 Lite

常见疑难

接触不良 ▲

1. 重新调整或摆放接收天线。
2. 增加设备和接收器之间的距离。
3. 将设备连接到与接收器所连接电路不同的电路插座上。
4. 请咨询经销商或经验丰富的人员寻求帮助。

充电说明 ⚡

1. 建议仅使用电脑 USB 接口对键盘进行充电。
 2. 请勿使用快充手机充电器对键盘充电。
 3. 请勿使用劣质非标电源适配器对键盘进行充电。
 4. 请勿使用过压过流电源适配器对键盘进行充电。
 5. 充电时请远离高温设备。
 6. 长时间不使用时请关闭电源开关。
- * 以上充电说明同样适用于其他带充电功能设备 (键盘 / 鼠标 / 耳机 / 音箱等)

驱动下载和固件升级 📄

前往 前行者 官网: www.eweadn.cn

可下载最新驱动程序和进行固件升级体验完整功能



ES68 Lite