

MT98

有线机械键盘

Mechanical Keyboard

温馨提示:本说明书中的图片均为示意图,仅供参考,请以实物为准
Kind reminder: The pictures in this manual are only schematic diagrams for reference. Please refer to the actual product for accuracy

V1.4

基本参数 01


产品型号	MT98
------	------

连接模式	有线
------	----

灯效设置 02

- Fn+I: 背光灯效切换
- Fn+Back: 开关背光功能
- Fn+Shift-R: 侧边灯光灯效切换
- Fn+ ↑: 背光亮度 +
- Fn+ ↓: 背光亮度 -
- Fn+ ←: 背光速度 -
- Fn+ →: 背光速度 +
- Fn+ 空格 (3s): 恢复出厂设置

按键 & 接口 03




旋钮介绍 04

- 默认音量调节模式: 左旋音量 减小, 右旋音量增加, 按下静音。
- 长按 5 秒 FN+ 旋钮按钮进入背光亮度调节模式: 左旋背光亮度变暗, 右旋背光亮度 变亮, 按下切换背光灯效。

MT98

有线连接 05



将键盘 TYPE-C 数据线连接电脑, 连接成功即可正常使用。

快捷键 06

组合按键	功能
FN+Del	Home
FN+Pgup	End
FN+Pgdn	Prtsc

Win系统(FN+W切换) 07

组合按键	功能
FN+Esc	F1-12 单键与组合键功能互换
FN+F1	屏幕亮度 -
FN+F2	屏幕亮度 +
FN+F3	多屏显示
FN+F4	搜索
FN+F5	上一曲
FN+F6	播放 / 暂停
FN+F7	下一曲
FN+F8	剪切
FN+F9	复制
FN+F10	粘贴
FN+F11	应用切换
FN+F12	语言切换
FN+Win	锁 WIN 键

MT98

MAC系统(FN+A切换) 08

组合按键	功能	单键	功能
FN+F1	F1	F1	屏幕亮度 -
FN+F2	F2	F2	屏幕亮度 +
FN+F3	F3	F3	多屏显示
FN+F4	F4	F4	搜索
FN+F5	F5	F5	上一曲
FN+F6	F6	F6	播放 / 暂停
FN+F7	F7	F7	下一曲
FN+F8	F8	F8	剪切
FN+F9	F9	F9	复制
FN+F10	F10	F10	粘贴
FN+F11	F11	F11	应用切换
FN+F12	F12	F12	语言切换

MT98

MT98

三模机械键盘

Mechanical Keyboard

温馨提示:本说明书中的图片均为示意图,仅供参考,请以实物为准
Kind reminder: The pictures in this manual are only schematic diagrams for reference. Please refer to the actual product for accuracy

基本参数 01

产品型号	MT98
------	------


蓝牙名称	MT98 BT1/2
------	------------

连接模式	2.4G/有线/BT
------	------------

灯效设置 02

- Fn+I: 背光灯效切换
- Fn+Back: 开关背光功能
- Fn+Shift-R: 侧边灯光灯效切换
- Fn+ ↑: 背光亮度 +
- Fn+ ↓: 背光亮度 -
- Fn+ ←: 背光速度 -
- Fn+ →: 背光速度 +
- Fn+ 空格 (3s): 恢复出厂设置

按键 & 接口 03



旋钮介绍 04


- 默认音量调节模式: 左旋音量 减小, 右旋音量增加, 按下静音。
- 长按 5 秒 FN+ 旋钮按钮进入背光亮度调节模式: 左旋背光亮度变暗, 右旋背光亮度 变亮, 按下切换背光灯效。

MT98

休眠机制 05


键盘蓝牙 /2.4G 状态下 2 分钟休眠灯灭, 30 分钟深度休眠, 有线模式时跟随系统睡眠。

有线连接 06




将键盘 TYPE-C 数据线连接电脑, 连接成功即可正常使用。

2.4G 连接 07



插入已对码的专用接收器, 开关拨到 “2.4G” 的状态, Fn+! : 开启 2.4G 模式, 连接成功键盘即可正常使用。

蓝牙连接 08



蓝牙名称: MT98 BT1/2

蓝牙模式: 开关拨到 “BT” 的状态, 共二个蓝牙通道:

FN+2@ 短按切换通道, 长按 3S 对码

长按 FN+3# 短按切换通道, 长按 3S 对码

连接成功键盘即可正常使用。

MT98

Win 系统 09

组合按键	功能
FN+Esc	F1-12 单键与组合键功能互换
FN+F1	屏幕亮度 -
FN+F2	屏幕亮度 +
FN+F3	多屏显示
FN+F4	搜索
FN+F5	上一曲
FN+F6	播放 / 暂停
FN+F7	下一曲
FN+F8	剪切
FN+F9	复制
FN+F10	粘贴
FN+F11	应用切换
FN+F12	语言切换
FN+Win	锁 WIN 键

MAC 系统 10

组合按键	功能	单键	功能
FN+F1	F1	F1	屏幕亮度 -
FN+F2	F2	F2	屏幕亮度 +
FN+F3	F3	F3	多屏显示
FN+F4	F4	F4	搜索
FN+F5	F5	F5	上一曲
FN+F6	F6	F6	播放 / 暂停
FN+F7	F7	F7	下一曲
FN+F8	F8	F8	剪切
FN+F9	F9	F9	复制
FN+F10	F10	F10	粘贴
FN+F11	F11	F11	应用切换
FN+F12	F12	F12	语言切换

快捷键 11

组合按键	功能
FN+Del	Home
FN+Pgup	End
FN+Pgdn	Prtsc

MT98

常见疑难

接触不良 ▲

1. 重新调整或摆放接收天线。
2. 增加设备和接收器之间的距离。
3. 将设备连接到与接收器所连接电路不同的电路插座上。
4. 请咨询经销商或经验丰富的人员寻求帮助。

充电说明 ☺


1. 建议仅使用电脑 USB 接口对键盘进行充电。
2. 请勿使用快充手机充电器对键盘充电。
3. 请勿使用劣质非标电源适配器对键盘进行充电。
4. 请勿使用过压过流电源适配器对键盘进行充电。
5. 充电时请远离高温设备。
6. 长时间不使用时请关闭电源开关。

* 以上充电说明同样适用于其他带充电功能设备 (键盘 / 鼠标 / 耳机 / 音箱等)

驱动下载和固件升级 ☺

前往 前行者 官网: www.eweadn.cn

可下载最新驱动程序和固件升级体验完整功能



MT98