

TK100

机械键盘

Mechanical Keyboard

温馨提示:本说明书中的图片均为示意图,仅供参考,请以实物为准
Kind reminder: The pictures in this manual are only schematic diagrams for reference.
Please refer to the actual product for accuracy
V1.0

基本参数

01

产品型号	TK100
连接模式	有线

按键 & 接口

02



旋钮键设置 (仅旋钮版)

03




- 上一曲
- 播放/暂停
- 下一曲

●多媒体模式 (默认): 下按静音、左旋音量减、右旋音量加

●灯效模式 (FN+ 旋钮长按 3s 切换): 下按切换灯效、左旋亮度减、右旋亮度加

有线连接

04



将键盘 USB 接口接入电脑,即可使用。

TK100

灯效设置

05

- Fn+L: 背光切换
- Fn+1~6: 游戏模式
- Fn+_ : 灯光速度 -
- Fn+=+ : 灯光速度 +
- Fn+↑ : 灯光亮度 +
- Fn+↓ : 灯光亮度 -
- Fn+← : 灯效方向调节
- Fn+→ : 灯效方向调节
- Fn+Esc(3s): 复位灯光

组合快捷键

06

组合按键	功能
FN+F1	播放器
FN+F2	音量 -
FN+F3	音量 +
FN+F4	静音
FN+F5	停止
FN+F6	上一曲
FN+F7	播放 / 暂停
FN+F8	下一曲
FN+F9	邮箱
FN+F10	主页
FN+F11	我的电脑
FN+F12	计算器
FN+Win	锁 WIN&APP 键
FN+W	WSAD 与 ↑ ↓ ← → 互换

TK100

常见疑难

接触不良

1. 重新调整或摆放接收天线。
2. 增加设备和接收器之间的距离。
3. 将设备连接到与接收器所连接电路不同的电路插座上。
4. 请咨询经销商或经验丰富的人员寻求帮助。

充电说明

1. 建议仅使用电脑 USB 接口对键盘进行充电。
 2. 请勿使用快充手机充电器对键盘充电。
 3. 请勿使用劣质非标电源适配器对键盘进行充电。
 4. 请勿使用过压过流电源适配器对键盘进行充电。
 5. 充电时请远离高温设备。
 6. 长时间不使用时请关闭电源开关。
- * 以上充电说明同样适用于其他带充电功能设备 (键盘 / 鼠标 / 耳机 / 音箱等)

驱动下载和固件升级

前往 前行者 官网: www.eweadn.cn

可下载最新驱动程序和进行固件升级体验完整功能



www.eweadn.cn



TK100