

X21

SERIES

轻量化游戏鼠标


LIGHTWEIGHT GAMING MOUSE

温馨提示:本说明书中的图片均为示意图,仅供参考,请以实物为准
Kind reminder: The pictures in this manual are only schematic diagrams for reference.
Please refer to the actual product for accuracy
V 1.0

按键说明

01

鼠标



X21

基本参数

02


产品型号	X21
蓝牙名称	EWEADN X21
连接模式	有线/2.4G/BT

DPI 调节

03

按底部 DPI 切换键可以快速切换 DPI, 可用驱动设置 DPI 值。

- 一档 红灯
- 二档 绿灯
- 三档 蓝灯
- 四档 紫灯
- 五档 黄灯
- 六档 青灯



*可通过驱动设置DPI。

电量状态

04



- 指示灯红灯慢闪: 电量低 (请及时充电)
- 指示灯红灯常亮: 正在充电中
- 指示灯绿灯常亮: 充电完成

驱动简介

05

支持 E HUB 客户端和网页版, 网址 :<https://www.eweadn.cn>
驱动支持有线、2.4G 模式连接

X21

回报率

06

蓝牙模式回报率:
250Hz


2.4G模式回报率:
125Hz-250Hz-500Hz-1000Hz(默认)

有线模式回报率:
125Hz-250Hz-500Hz-1000Hz(默认)

*可通过驱动设置有线模式/2.4G模式回报率。

有线连接 / 充电


07



通过 TYPE-C 数据线连接鼠标与电脑, 此时鼠标即有线模式并开始充电, 无需开关切换, 即可使用。
(有线插入电脑 USB 连接, 则优先进入有线模式。)

2.4G 连接

08



将鼠标2.4G接收器插入电脑任意USB接口中, 鼠标开关拨动至下方开启2.4G模式, 待电脑识别鼠标设备后即可使用基本功能。同时长按左中右键5S可强制重新对码, 连接成功后指示灯常亮3s熄灭。

蓝牙连接

09



((BT))

鼠标蓝牙名称: EWEADN X21

将模式开关拨至中间开启蓝牙模式, 搜索配对名【EWEADN X21】点击连接, 连接成功后即可正常使用。

X21

常见疑难

接触不良 ▲

1. 重新调整或摆放接收天线。
2. 增加设备和接收器之间的距离。
3. 将设备连接到与接收器所连接电路不同的电路插座上。
4. 请咨询经销商或经验丰富的人员寻求帮助。

充电说明 ⚡

1. 建议仅使用电脑 USB 接口对键盘进行充电。
 2. 请勿使用快充手机充电器对键盘充电。
 3. 请勿使用劣质非标电源适配器对键盘进行充电。
 4. 请勿使用过压过流电源适配器对键盘进行充电。
 5. 充电时请远离高温设备。
 6. 长时间不使用时请关闭电源开关。
- * 以上充电说明同样适用于其他带充电功能设备 (键盘 / 鼠标 / 耳机 / 音箱等)

驱动下载和固件升级 ⚙

前往 前行者 官网: www.eweadn.cn

可下载最新驱动程序和进行固件升级体验完整功能



www.eweadn.cn



X21